





































LA GARD 700er-Serie

Einfache Einrichtung: 701 mit 1 Manager/ 1 Standardbenutzer/6-stelligem Code


















































































































Tipps zur Navigation


- Jeder Tastendruck aktiviert das System. In den folgenden Befehlen dient  als Tastendruck zum Aktivieren des Systems. Wenn dies nicht erforderlich ist, signalisiert das Schloss mit einem kurzen roten Blinksignal  und einem niedrigen Signalton , dass das Schloss die Eingabetaste ignoriert und auf Ihren Rautetasten-Befehl wartet.
- Bei Betätigen der Rautetaste während einer Befehlssequenz wird die Sequenz abgebrochen.
- Eine neue Befehlszeichenfolge muss durch Eingabe von ID und Code begonnen werden.
-  Bei Betätigen der Eingabetaste werden im Allgemeinen die vorherigen Tastenfolgen übertragen.
- Auf einen erfolgreichen Rautetasten-Befehl folgt eine Antwort mit                
- Auf einen fehlgeschlagenen Rautetasten-Befehl folgt eine Antwort mit                
- Die Kontrollleuchte bleibt während der Eingabe eines Rautetasten-Befehls grün. Diese Leuchte wird ausgeschaltet, wenn der Befehl abgebrochen oder abgeschlossen wurde.























































Befehle zur erstmaligen Einrichtung (für 1 Manager/1 Standardbenutzer)























In den folgenden Befehlen dient  als Tastendruck zum Aktivieren des Systems. Wenn dies nicht erforderlich ist, signalisiert das Schloss mit einem kurzen roten Blinksignal und einem niedrigen Signalton, dass das Schloss diese Taste ignoriert und auf Ihren Rautetasten-Befehl wartet.

Aktion	Befehlszeichenfolge	Ergebnis
Schritt 1 Mit vorkonfiguriertem Benutzer installieren: #50 #22	 #50  #22 00 12345678 	Tastatur:                     Schloss: Mit aktiviertem Manager-Benutzer 01 installiert, Code = 123456, Berechtigungen: Jeder Benutzer muss den Code bei der erstmaligen Verwendung ändern
Schritt 2 Standardbenutzer mit „Nur öffnen“ hinzufügen: #50	Standardbenutzer  #50 00 12345678 02 123456 2 1  Berechtigung „Nur öffnen“	Tastatur:                     Schloss: Neuer Benutzer mit angegebenen Berechtigungen, jeder Benutzer muss den Code bei der erstmaligen Verwendung ändern
Schritt 3 Codes ändern	Master-Code ändern: #52  #52 00 (ID) 12345678 (Code) 00 (ID) _____ (Neuer 8-stelliger Code) 00 (ID) _____ (Neuer Code) 	Tastatur:                     Schloss: Code geändert
Manager-Code ändern: #52	 #52 01 (ID) 123456 (Code) 01 (ID) _____ (Neuer 6-stelliger Code) 01 (ID) _____ (Neuer Code) 	Tastatur:                     Schloss: Code geändert
Standardbenutzercode ändern: #52	 #52 02 (ID) 123456 (Code) 02 (ID) _____ (Neuer 6-stelliger Code) 02 (ID) _____ (Neuer Code) 	Tastatur:                     Schloss: Code geändert

Einstellungen weiterer Systemfunktionen































In den folgenden Befehlen dient  als Tastendruck zum Aktivieren des Systems. Wenn dies nicht erforderlich ist, signalisiert das Schloss mit einem kurzen roten Blinksignal und einem niedrigen Signalton, dass das Schloss diese Taste ignoriert und auf Ihren Rautetasten-Befehl wartet.

Aktion	Befehlszeichenfolge	Anforderung	Ergebnis
Codelänge festlegen/ändern: #11	 #11 00 (ID) _____ (Code) 6  für 6 Stellen  #11 00 (ID) _____ (Code) 7  für 7 Stellen  #11 00 (ID) _____ (Code) 8  für 8 Stellen  #11 00 (ID) _____ (Code) 9  für 9 Stellen	Nur Master Hinweis: Auswirkung auf vorhandene Benutzercodes	Tastatur:                                              

Benutzer aktivieren/deaktivieren: #54	<p>➡ #54 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu ändernder Benutzer) 0 ➡ zum Deaktivieren des Benutzers</p> <p>➡ #54 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu ändernder Benutzer) 1 ➡ zum Aktivieren des Benutzers</p>	<p>Master oder Manager</p> <p>Manager muss durch Master verwaltet werden</p>	<p>Tastatur:      </p> <p>Schloss: Benutzer aktiviert/deaktiviert</p>
Benutzerberechtigungen bearbeiten: #55	Nur öffnen: ➡ #55 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu ändernder Benutzer) 1 ➡	<p>Master oder Manager</p> <p>Manager-Berechtigungen müssen durch Master bearbeitet werden</p>	<p>Tastatur:      </p> <p>Schloss: Benutzerberechtigungen wie angegeben geändert</p>
Benutzer löschen: #56	➡ #56 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu löschender Benutzer)	<p>Master oder Manager</p> <p>Manager muss durch Master gelöscht werden</p>	<p>Tastatur:      </p> <p>Schloss: Benutzer gelöscht</p>
Benutzercode zurücksetzen: #57	<p>➡ #57 __ (ID) _____ (Code) __ (Zurückzusetzende ID) _____ (Neuer Code) __ (Zurückzusetzende ID) _____ (Neuer Code) ➡</p>	<p>Master oder Manager</p> <p>Manager muss durch Master zurückgesetzt werden</p> <p>Codelänge muss Anforderung erfüllen</p>	<p>Tastatur:      </p> <p>Schloss: Benutzer erhält neuen Anfangscode, jeder Benutzer muss den Code bei der erstmaligen Verwendung ändern</p>

Tastatur und Schloss deinstallieren/erneut installieren/zurücksetzen

In den folgenden Befehlen dient ➡ als Tastendruck zum Aktivieren des Systems. Wenn dies nicht erforderlich ist, signalisiert das Schloss mit einem kurzen roten Blinksignal und einem niedrigen Signalton, dass das Schloss diese Taste ignoriert und auf Ihren Rautetasten-Befehl wartet.

Aktion	Befehlszeichenfolge	Anforderung	Ergebnis
Tastatur erneut installieren: #32	➡ #32 __ (ID) _____ (Code) ➡	<p>Berechtigung erforderlich</p> <p>Berechtigung zum Öffnen erforderlich</p>	<p>Tastatur: Abwechselnd rote und grüne Blinksignale zeigen an, dass dasselbe Tastaturmodell nicht gekoppelt wurde. Erfolg wird angegeben mit      </p> <p>Schloss: Schloss ist installiert (mit Tastatur gekoppelt)</p>
Schloss deinstallieren: #23	➡ #23 00 (ID) _____ (Code) ➡	Nur Master	<p>Tastatur:      </p> <p>Schloss: Ist nicht mehr installiert (mit Tastatur gekoppelt), alle Einstellungen bleiben erhalten</p>
Schloss zurücksetzen: #25	➡ #25 00 (ID) _____ (Code) ➡	Nur Master	<p>Tastatur:      </p> <p>Schloss: Master-Code auf 12345678 zurückgesetzt, alle Benutzer gelöscht, alle Werkseinstellungen wiederhergestellt, Schloss wird deinstalliert (von Tastatur entkoppelt)</p>
Mit vorkonfiguriertem Benutzer installieren: #50 #22	➡ #50 ➡ #22 00 (ID) 12345678 (Code) ➡	In Werkseinstellung deinstalliert oder auf Werkseinstellung zurückgesetzt	<p>Tastatur:      </p> <p>Schloss: Mit aktiviertem Manager-Benutzer 01 installiert, Code = 123456, Berechtigungen: Öffnen + Prüfung</p>
Schloss installieren: #22	➡ #22 00 (ID) 12345678 (Code) ➡	In Werkseinstellung deinstalliert oder auf Werkseinstellung zurückgesetzt	<p>Tastatur:      </p> <p>Schloss: Installiert</p>