dormakaba

# LA GARD 700er-Serie

## Einfache Einrichtung: 702 mit 1 Manager/ 1 Standardbenutzer/6-stelligem Code

### Tipps zur Navigation

- Jeder Tastendruck aktiviert das System. In den folgenden Befehlen dient ↵ als Tastendruck zum Aktivieren des Systems. Wenn dies nicht erforderlich ist, signalisiert das Schloss mit einem kurzen roten Blinksignal und einem niedrigen Signalton, dass das Schloss die Eingabetaste ignoriert und auf Ihren Rautetasten-Befehl wartet.
- Bei Betätigen der Rautetaste während einer Befehlssequenz wird die Sequenz abgebrochen.
- Eine neue Befehlszeichenfolge muss durch Eingabe von ID und Code begonnen werden.
- ↵ Bei Betätigen der Eingabetaste werden im Allgemeinen die vorherigen Tastenfolgen übertragen.
- Auf einen erfolgreichen Rautetasten-Befehl folgt eine Antwort mit
- Auf einen fehlgeschlagenen Rautetasten-Befehl folgt eine Antwort mit
- Die Kontrollleuchte bleibt während der Eingabe eines Rautetasten-Befehls grün. Diese Leuchte wird ausgeschaltet, wenn der Befehl abgebrochen oder abgeschlossen wurde.

### Befehle zur erstmaligen Einrichtung (für 1 Manager/1 Standardbenutzer)

In den folgenden Befehlen dient ↵ als Tastendruck zum Aktivieren des Systems. Wenn dies nicht erforderlich ist, signalisiert das Schloss mit einem kurzen roten Blinksignal und einem niedrigen Signalton, dass das Schloss diese Taste ignoriert und auf Ihren Rautetasten-Befehl wartet.

Die unten dargestellten Prüfereignisse werden bei 701-Modellen nicht aufgezeichnet.

| | Aktion | Befehlszeichenfolge | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| **Schritt 1** | **Mit vorkonfiguriertem Benutzer installieren:** #50 #22 | ↵ #50 ↵ #22 00 12345678 ↵ | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Mit aktiviertem Manager-Benutzer 01 installiert, Code = 123456, Berechtigungen: Jeder Benutzer muss den Code bei der erstmaligen Verwendung ändern<br>**Prüfung:** Ereignis 5 und 14 aufgezeichnet |
| **Schritt 2** | **Standardbenutzer mit „Nur öffnen" hinzufügen:** #50 | Standardbenutzer<br>↵ #50 00 12345678 02 123456 2 1 ↵<br>Berechtigung „Nur öffnen" | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Neuer Benutzer mit angegebenen Berechtigungen, jeder Benutzer muss den Code bei der erstmaligen Verwendung ändern<br>**Prüfung:** Ereignis 14 aufgezeichnet |
| **Schritt 3 Codes ändern** | **Master-Code ändern:** #52 | ↵ #52 00 (ID) 12345678 (Code)<br>00 (ID) _____ (Neuer 8-stelliger Code)<br>00 (ID) _____ (Neuer Code) ↵ | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Code geändert<br>**Prüfung:** Ereignis 14 aufgezeichnet |
| | **Manager-Code ändern:** #52 | ↵ #52 01 (ID) 123456 (Code)<br>01 (ID) _____ (Neuer 6-stelliger Code)<br>01 (ID) _____ (Neuer Code) ↵ | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Code geändert<br>**Prüfung:** Ereignis 14 aufgezeichnet |
| | **Standardbenutzercode ändern:** #52 | ↵ #52 02 (ID) 123456 (Code)<br>02 (ID) _____ (Neuer 6-stelliger Code)<br>02 (ID) _____ (Neuer Code) ↵ | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Code geändert<br>**Prüfung:** Ereignis 14 aufgezeichnet |

### Einstellungen weiterer Systemfunktionen

In den folgenden Befehlen dient ↵ als Tastendruck zum Aktivieren des Systems. Wenn dies nicht erforderlich ist, signalisiert das Schloss mit einem kurzen roten Blinksignal und einem niedrigen Signalton, dass das Schloss diese Taste ignoriert und auf Ihren Rautetasten-Befehl wartet.

Die unten dargestellten Prüfereignisse werden bei 701-Modellen nicht aufgezeichnet.

| Aktion | Befehlszeichenfolge | Anforderung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| **Codelänge festlegen/ändern:** #11 | ↵ #11 00 (ID) _____ (Code) 6 ↵ für 6 Stellen<br>↵ #11 00 (ID) _____ (Code) 7 ↵ für 7 Stellen<br>↵ #11 00 (ID) _____ (Code) 8 ↵ für 8 Stellen<br>↵ #11 00 (ID) _____ (Code) 9 ↵ für 9 Stellen | Nur Master<br>Hinweis: Auswirkung auf vorhandene Benutzercodes | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Codelänge für Manager und Standardbenutzer geändert<br>**Hinweis:** Master-Codelänge (8 Zeichen) wird nicht geändert. Ändern der Codelänge wirkt sich auf vorhandene Benutzercodes aus. Benutzercodes werden auf die neue Codelänge zurückgesetzt. Danach muss jeder Benutzer den neuen Code bei der erstmaligen Verwendung ändern. |
| **Summer ein-/ausschalten:** #41 | ↵ #41 __ (ID) _____ (Code) 0 ↵ für Summer Aus<br>↵ #41 __ (ID) _____ (Code) 1 ↵ für Summer Ein | Master oder Manager | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Summer ein-/ausgeschaltet |
| **Port für FW-Aktualisierung aktivieren:** #99 | ↵ #99 __ (ID) _____ (Code) ↵ | Master oder Manager | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Firmware kann durch Software der 700er-Serie aktualisiert werden<br>**Prüfung:** Ereignis 37/38 aufgezeichnet |
| **PC Link öffnen:** #30 | ↵ #30 __ (ID) _____ (Code) ↵ | Master, Manager oder Benutzer mit Berechtigung | **Tastatur:**<br>Grüne LED blinkt bei Datenübertragung<br>**Schloss:** Kann durch Software konfiguriert werden<br>**Prüfung:** Ereignis 33 und 34 aufgezeichnet<br>**Hinweis:** 702-Modelle unterstützen „PC-Link" „Compare", Funktionen für Programmierung und Prüfung bei 701 nicht verfügbar |
| **Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten:** #40 (nur 702) | ↵ #40 __ (ID) _____ (Code) 0 ↵ für Aus<br>↵ #40 __ (ID) _____ (Code) 1 ↵ für Ein | Master oder Manager (nur 702) | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Hintergrundbeleuchtung ein-/ausgeschaltet |
| **Lokale Uhrzeit einstellen:** #65 (nur 702) | #65 __ (ID) _____ (Code) JJMMTT HHmm ↵<br>JJ=Jahr, MM=Monat, TT=Tag, HHmm=Stunde/Minute (24 Stunden) | Master oder Manager (nur 702) | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Uhrzeit eingestellt<br>**Prüfung:** Ereigniscode 2 für Prüfung aufgezeichnet |
| **Zeitverzögerung aktivieren/deaktivieren/ändern:** #72 (nur 702) | Zum Aktivieren: #72 __ (ID) _____ (Code) XX YY ↵<br>XX=Verzögerungsdauer 1–99 Minuten, YY=Bestätigungsfenster 1–60 Minuten<br>Zum Deaktivieren: #72 __ (ID) _____ (Code) 00 01 ↵<br>00=Verzögerungsdauer Minuten, 01=Bestätigungsfenster Minuten | Master oder Manager (nur 702) | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Zeitverzögerung ist mit ausgewählter Verzögerungsdauer und ausgewähltem Bestätigungsfenster aktiviert oder deaktiviert<br>**Prüfung:** Ereignis 8 aufgezeichnet<br>**Hinweis:** Nach dem Deaktivieren der Zeitverzögerung oder Verkürzen der Verzögerungsdauer wird die neu eingestellte Zeitverzögerung erst dann wirksam, wenn das Schloss unter der vorherigen Anforderung an die Zeitverzögerung geöffnet wurde. |
| **Umgehung der Zeitverzögerung (TDO) zulassen:** #73 (nur 702) | #73 00 (ID) _____ (Code) 1 ↵ zum Zulassen<br>#73 00 (ID) _____ (Code) 2 ↵ zum Unterbinden | Nur Master (nur 702) | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Umgehung der Zeitverzögerung ist zulässig/unzulässig<br>**Prüfung:** Ereignis 39/40 aufgezeichnet |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Eingangssignal konfigurieren:** #16 (nur 702) | #16 00 (ID) _____ (Code) 0 ↵ Ignorieren<br>#16 00 (ID) _____ (Code) 1 ↵ Fernsperre<br>#16 00 (ID) _____ (Code) 2 ↵ TDO<br>#16 00 (ID) _____ (Code) 3 ↵ Umgehung des Vieraugen-Prinzips | Nur Master (nur 702) | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Schloss reagiert auf Eingangssignal wie angegeben<br>**Prüfung:** Ereignis 43 aufgezeichnet |
| **Benutzermodus festlegen:** #12 (nur 702) | #12 00 (ID) _____ (Code) 0 ↵ Einzelbenutzer<br>#12 00 (ID) _____ (Code) 1 ↵ Vieraugen-Prinzip, gilt nicht für Manager<br>#12 00 (ID) _____ (Code) 2 ↵ Vieraugen-Prinzip, gilt für Manager | Nur Master (nur 702) | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Benutzermodus gemäß Auswahl festgelegt<br>**Prüfung:** Ereignis 30 aufgezeichnet |
| **Bedrohungsmodus aktivieren/ deaktivieren:** #14 (nur 702) | #14 00 (ID) _____ (Code) 0 ↵ zum Aktivieren<br>#14 00 (ID) _____ (Code) 1 ↵ zum Deaktivieren | Nur Master (nur 702) | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Bedrohungsmodus deaktiviert/ aktiviert |

### Befehle während des Betriebs

In den folgenden Befehlen dient ↵ als Tastendruck zum Aktivieren des Systems. Wenn dies nicht erforderlich ist, signalisiert das Schloss mit einem kurzen roten Blinksignal und einem niedrigen Signalton, dass das Schloss diese Taste ignoriert und auf Ihren Rautetasten-Befehl wartet.

Die unten dargestellten Prüfereignisse werden bei 701-Modellen nicht aufgezeichnet.

| Aktion | Befehlszeichenfolge | Anforderung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| **Code ändern:** #52 | ↵ #52 __ (ID) _____ (Code)<br>__ (ID) _____ (Neuer Code)<br>__ (ID) _____ (Neuer Code) ↵ | Master, Manager oder Standardbenutzer, Codelänge 6–9 wie erforderlich (Master erfordert 8) | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Code geändert<br>**Prüfung:** Ereignis 14 aufgezeichnet |
| **Schloss öffnen (Einzelbenutzer)** | ↵ __ (ID) _____ (Code)<br>*Signal Bedrohung +1/-1 letzte Ziffer des Codes* (nur 702)<br>*Alarmbox und Alarm-Konnektivität für stillen Alarm erforderlich* | Manager oder Standardbenutzer mit Berechtigung | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Wird geöffnet<br>**Prüfung:**<br>Ereignis 10 für erfolgreiche Entriegelung aufgezeichnet<br>Ereignis 21, wenn mit TDO entriegelt<br>Ereignis 23, wenn mit Bedrohungscode entriegelt<br>Ereignis 18 Riegel eingefahren (Riegelschaltkontakt erforderlich)<br>Ereignis 19 Riegel ausgefahren (Riegelschaltkontakt erforderlich) |
| **Schloss öffnen (Vieraugen-Prinzip)** (nur 702) | ↵ __ (ID) _____ (Code)<br>↵ __ (ID) _____ (Code)<br>*Signal Bedrohung +1/-1 letzte Ziffer des Codes* (nur 702)<br>*Alarmbox und Alarm-Konnektivität für stillen Alarm erforderlich* | Manager oder Standardbenutzer mit Berechtigung | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Wird geöffnet<br>**Prüfung:**<br>Ereignis 10 für erfolgreiche Entriegelung aufgezeichnet<br>Ereignis 21, wenn mit TDO entriegelt<br>Ereignis 23, wenn mit Bedrohungscode entriegelt<br>Ereignis 18 Riegel eingefahren (Riegelschaltkontakt erforderlich)<br>Ereignis 19 Riegel ausgefahren (Riegelschaltkontakt erforderlich) |
| **Zeitverzögerung abbrechen:** #74 (nur 702) | #74 __ (ID) _____ (Code) ↵ | Master, Manager oder Standardbenutzer<br>Verzögerungsdauer muss aktiv sein | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Bleibt geschlossen, Verzögerungsdauer ist beendet, es wird kein Öffnungszeitfenster gestartet |

### Befehle zur Benutzerverwaltung

In den folgenden Befehlen dient ↵ als Tastendruck zum Aktivieren des Systems. Wenn dies nicht erforderlich ist, signalisiert das Schloss mit einem kurzen roten Blinksignal und einem niedrigen Signalton, dass das Schloss diese Taste ignoriert und auf Ihren Rautetasten-Befehl wartet.

Die unten dargestellten Prüfereignisse werden bei 701-Modellen nicht aufgezeichnet.

| Aktion | Befehlszeichenfolge | Anforderung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| **Standardbenutzer hinzufügen:** #50 | **Nur öffnen:** ↵ #50 __ (ID) _____ (Code) __ (Neue ID) _____ (Neuer Code) 2 1 ↵<br>**Nur Prüfung:** ↵ #50 __ (ID) _____ (Code) __ (Neue ID) _____ (Neuer Code) 2 2 ↵<br>**Öffnen + Prüfung:** ↵ #50 __ (ID) _____ (Code) __ (Neue ID) _____ (Neuer Code) 2 3 ↵<br>**Öffnen + TDO:** ↵ #50 __ (ID) _____ (Code) __ (Neue ID) _____ (Neuer Code) 2 5 ↵<br>**Öffnen + Prüfung + TDO:** ↵ #50 __ (ID) _____ (Code) __ (Neue ID) _____ (Neuer Code) 2 7 ↵ | Master oder Manager<br>Codelänge muss Anforderung erfüllen | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Neuer Benutzer mit angegebenen Berechtigungen, jeder Benutzer muss den Code bei der erstmaligen Verwendung ändern<br>**Prüfung:** Ereignis 14 aufgezeichnet |
| **Manager-Benutzer hinzufügen:** #50 | **Nur öffnen:** ↵ #50 00 (ID) _____ (Code) __ (Neue ID) _____ (Neuer Code) 4 1 ↵<br>**Nur Prüfung:** ↵ #50 00 (ID) _____ (Code) __ (Neue ID) _____ (Neuer Code) 4 2 ↵<br>**Öffnen + Prüfung:** ↵ #50 00 (ID) _____ (Code) __ (Neue ID) _____ (Neuer Code) 4 3 ↵<br>**Öffnen + TDO:** ↵ #50 00 (ID) _____ (Code) __ (Neue ID) _____ (Neuer Code) 4 5 ↵<br>**Öffnen + Prüfung + TDO:** ↵ #50 00 (ID) _____ (Code) __ (Neue ID) _____ (Neuer Code) 4 7 ↵ | Nur Master<br>Manager muss durch Master erstellt werden<br>Codelänge muss Anforderung erfüllen | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Neuer Benutzer mit angegebenen Berechtigungen, jeder Benutzer muss den Code bei der erstmaligen Verwendung ändern<br>**Prüfung:** Ereignis 14 aufgezeichnet |
| **Benutzer aktivieren/ deaktivieren:** #54 | ↵ #54 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu ändernder Benutzer) 0 ↵ zum Deaktivieren des Benutzers<br>↵ #54 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu ändernder Benutzer) 1 ↵ zum Aktivieren des Benutzers | Master oder Manager<br>Manager muss durch Master verwaltet werden | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Benutzer aktiviert/ deaktiviert<br>**Prüfung:** Ereignis 14 aufgezeichnet |
| **Benutzerberechti-gungen bearbeiten:** #55 | **Nur öffnen:** ↵ #55 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu ändernder Benutzer) 1 ↵<br>**Nur Prüfung:** ↵ #55 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu ändernder Benutzer) 2 ↵<br>**Öffnen + Prüfung:** ↵ #55 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu ändernder Benutzer) 3 ↵<br>**Öffnen + TDO:** ↵ #55 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu ändernder Benutzer) 5 ↵<br>**Öffnen + Prüfung + TDO:** ↵ #55 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu ändernder Benutzer) 7 ↵ | Master oder Manager<br>Manager-Berechtigungen müssen durch Master bearbeitet werden | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Benutzerberechtigungen wie angegeben geändert<br>**Prüfung:** Ereignis 14 aufgezeichnet |
| **Benutzer löschen:** #56 | ↵ #56 __ (ID) _____ (Code) __ (Zu löschender Benutzer) | Master oder Manager<br>Manager muss durch Master gelöscht werden | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Benutzer gelöscht<br>**Prüfung:** Ereignis 14 aufgezeichnet |
| **Benutzercode zurücksetzen:** #57 | ↵ #57 __ (ID) _____ (Code) __ (Zurückzusetzende ID) _____ (Neuer Code) __ (Zurückzusetzende ID) _____ (Neuer Code) ↵ | Master oder Manager<br>Manager muss durch Master zurückgesetzt werden<br>Codelänge muss Anforderung erfüllen | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Benutzer erhält neuen Anfangscode, jeder Benutzer muss den Code bei der erstmaligen Verwendung ändern<br>**Prüfung:** Ereignis 14 aufgezeichnet |

### Tastatur und Schloss deinstallieren/erneut installieren/zurücksetzen

In den folgenden Befehlen dient ↵ als Tastendruck zum Aktivieren des Systems. Wenn dies nicht erforderlich ist, signalisiert das Schloss mit einem kurzen roten Blinksignal und einem niedrigen Signalton, dass das Schloss diese Taste ignoriert und auf Ihren Rautetasten-Befehl wartet.

Die unten dargestellten Prüfereignisse werden bei 701-Modellen nicht aufgezeichnet.

| Aktion | Befehlszeichenfolge | Anforderung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| **Tastatur erneut installieren:** #32 | ↵ #32 __ (ID) _____ (Code) ↵ | Berechtigung erforderlich<br>Berechtigung zum Öffnen erforderlich | **Tastatur:** Abwechselnd rote und grüne Blinksignale zeigen an, dass dasselbe Tastaturmodell nicht gekoppelt wurde. Erfolg wird angegeben mit<br>**Schloss:** Schloss ist installiert (mit Tastatur gekoppelt)<br>**Prüfung:** Ereignis 17 aufgezeichnet |
| **Schloss deinstallieren:** #23 | ↵ #23 00 (ID) _____ (Code) ↵ | Nur Master | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Ist nicht mehr installiert (mit Tastatur gekoppelt), alle Einstellungen bleiben erhalten<br>**Prüfung:** Ereignis 11 aufgezeichnet |
| **Schloss zurücksetzen:** #25 | ↵ #25 00 (ID) _____ (Code) ↵ | Nur Master | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Master-Code auf 12345678 zurückgesetzt, alle Benutzer gelöscht, alle Werkseinstellungen wiederhergestellt, Schloss wird deinstalliert (von Tastatur entkoppelt)<br>**Prüfung:** Ereignis 4 aufgezeichnet |
| **Mit vorkonfiguriertem Benutzer installieren:** #50 #22 | ↵ #50 ↵ #22 00 (ID) 12345678 (Code) ↵ | In Werkseinstellung deinstalliert oder auf Werkseinstellung zurückgesetzt | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Mit aktiviertem Manager-Benutzer 01 installiert, Code = 123456, Berechtigungen: Öffnen + Prüfung<br>**Prüfung:** Ereignis 5 und 14 aufgezeichnet |
| **Schloss installieren:** #22 | ↵ #22 00 (ID) 12345678 (Code) ↵ | In Werkseinstellung deinstalliert oder auf Werkseinstellung zurückgesetzt | **Tastatur:**<br>**Schloss:** Installiert<br>**Prüfung:** Ereignis 5 aufgezeichnet |